

## ADVERTENCIA

- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes.  
Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden provocar heridas al ciclista. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano.
- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes.  
Si no realizan correctamente los ajustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cayera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas graves.
- Tenga cuidado que su ropa no sea atrapada por la cadena cuando monte la bicicleta, de lo contrario se podría caer de la misma.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

### Nota

- Si no puede realizar los cambios suavemente, limpie el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles.
- Si la flojedad en las uniones es tanta que no es posible ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios.
- Cuando la cadena se encuentra en la posición indicada en la figura, la cadena y el conjunto de platos o el desviador de cambios delantero pueden tocarse y generar ruido.  
Si el ruido es un problema, cambie la cadena a la rueda dentada más grande siguiente o la siguiente a esta.
- Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una guía de cable del juego de pedalier.
- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.
- Para la cadena, se debe asegurar de usar sólo una cadena super angosta de Shimano. No se puede usar una cadena ancha.
- Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.

Conjunto de  
platos

Rueda  
dentada

## SI-5GR0A-001

Desviador de  
cambio delantero

Serie	SORA
Palanca de cambios	ST-3400
Envoltura de cable	SP41
Engranajes	18
Desviador de cambio delantero	FD-3400
Conjunto de platos	FC-3400
Desviador de cambio trasero	RD-3400-SS
Cubo de rueda libre	FH-3300
Juego de ruedas dentadas	CS-HG50-9
Cadena	CN-HG53
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17

Tipo	Tipo abrazadera / Tipo de montaje directo
Diámetro de la abrazadera del desviador de cambio delantero	S (28.6mm), M (31.8mm), L (34.9mm)
Diferencia de dientes del conjunto de platos	16 dientes o menos
Angulo de los tirantes traseros inferiores ( $\alpha$ )	61° - 66°
Línea de la cadena	43.5mm

1. Ajustar de forma que la separación entre la placa exterior de la guía de cadena y el plato mayor sea 1 - 3 mm antes de la instalación.
2. La sección de plana la placa exterior de la guía de cadena debe estar directamente arriba y paralela al plato mayor.
3. Apretar usando una llave Allen de 5 mm.

**Par de apriete:**  
5 - 7 N·m  
{50 - 70 kgf·cm}

Si la cadena se cae hacia el lado de la biela	Apretar hacia la derecha el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/4 de vuelta).
Si el cambio del plato pequeño al grande se hace con dificultad.	Alfajar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/8 de vuelta).
Si resultara difícil hacer el cambio de un plato grande a un plato pequeño	Alfoje el tornillo de ajuste de tope interior hacia la izquierda (aprox. 1/8 de giro).
Si la cadena se cae hacia el lado del juego de pedal.	Apretar hacia la derecha el tornillo de ajuste de tope interior (1/8 vuelta).
Si el cambio a un plato menor está duro y es difícil de realizar después de regular.	Gire el perno de ajuste de envoltura del cable hacia la derecha (1/8 de giro a la vez) hasta que el cambio a un plato menor se vuelva suave. En este momento tenga cuidado de no girar el perno de ajuste de envoltura del cable demasiado, de lo contrario cambiar a un plato mayor se volverá más difícil.